# GOLFZON TWOVISION NX MANUAL

JP | Ver. 1.0



#### 本マニュアルは

GOLFZON本社のGOLFZON Co.,LTDの重要な事業ノウハウとして 決して外部への無断流出(貸出,公開,閲覧,複製,撮影)は禁止されております。 オーナ様の故意もしくは重大な過失によって本内容を流出した場合、 所定の責任が負担されますのでご注意お願い致します。

> GOLFZON Co.,LTD GOLFZONJapan株式会社

# お知らせ

この文書はGOLFZON Co.,LTDのTWOVISON NXを使用する方法について説明致します。この文書 の内容中製品仕様と一部機能は事前お知らせなしで変わる事があります。この文書に使用されている 画像は説明を補足するためのもので、インストールオプションによって実際と異なる場合があります。 スクリーンイメージはソフトウェアのアップロードによって変わる場合がございます。



Copyright 2020 GOLFZON Co.,LTD 画像を含め、この文書に含まれている全ての内容はGOLFZON Co.,LTDの所有です。 GOLFZON Co.,LTDの同意なしでこの文書の全部または一部を再配布することは許可できません。

### 表記規約

"警告"と共に記載している指示に従わないと負傷になりやすいです。



P

警告

"注意"と共に記載している指示に従わないと機械の損傷になりやすいです。





お知らせ	<u>3</u>
知的財産権	<u>3</u>
表記のガイドライン	<u>3</u>
はじめに	<u>7</u>
TWOVISION NXの構成	2
<u>TWOVISION NXの特徴</u>	<u>8</u>
Unreal engine	<u>9</u>
デュアルプレート(標準品)	<u>10</u>
モーションプレート(オプション製品)	<u>11</u>
体重移動センサー	<u>12</u>
デュアルラフマット	<u>13</u>
デュアルバンカーマット	<u>13</u>
ボール回収システム	<u>14</u>
パッティングガイド	<u>14</u>
ハードウェア	<u>15</u>
<u>キオスク(筐体)</u>	<u>15</u>
TWOVISION NXセンサー	<u>15</u>
デュアルプレート(標準品)	<u>16</u>
モーションプレート(オプション製品)	<u>17</u>
ボール回収システム	<u>18</u>
<u>スクリーン</u>	<u>18</u>
キーパッド	<u>19</u>
プロジェクター/ 5.1チャンネルスピーカー	<u>20</u>
<u> עראליד</u>	<u>21</u>
ディボットセンシング	<u>21</u>

練習場	<u>21</u>
<u>ネットワークプレー</u>	21
Par3チャレンジ	_22
<u>ゲームを続ける</u>	22
<u>GOLFZON アカウント</u>	23
安全性	<u>23</u>
接地	<u>23</u>
使用	<u>23</u>
<u>パワー</u>	<u>24</u>
<u>管理</u>	<u>24</u>
<u> プレーの準備</u>	25
<u>TWOVISION NXの起動</u>	<u>25</u>
TWOVISION NXのシャットダウン	<u>26</u>
ステップ1 : プレイヤーの設定	<u>27</u>
プレイヤーの記録を見る	<u>28</u>
<u>ステップ2:プレーモードの選択</u>	<u>29</u>
ステップ3:コースの選択	<u>31</u>
<u> ステップ4 : ラウンド設定の選択</u>	<u>32</u>
<u> ステップ5:個人設定</u>	<u>35</u>
ゲームをする	<u>36</u>
<u>READIN9932</u>	<u>37</u>

プレイヤー機能	<u>39</u>	プロジェクター (基本)	<u>57</u>
<u>スコアを見る</u>	<u>42</u>	5.1チャンネルスピーカー	<u>58</u>
マイスイング	<u>42</u>		
ゲームオプションの変更	<u>43</u>		
練習場	44		
ドライビングレンジ・オプションの設定	<u>45</u>		
管理者設定	<u>46</u>		
デフォルトのゲーム設定	47		
デフォルトのシステム設定	49		
<u>GS管理設定</u>	<u>51</u>		
<u>トラブルシューティング</u>	<u>52</u>		
<u>プロジェクター</u>	<u>52</u>		
<u>スイングモーションカメラ</u>	53		
ログイン	<u>54</u>		
<u>サービス情報</u>	55		
保証	55		
責任の制限	55		
<u>消耗品</u>	55		
<u>仕様</u>	56		
<u>キオスク</u>	56		
<u>左利き用キオスク</u>	56		
デュアルプレート	56		
プロジェクター (プレミアム)	57		
<u>プロジェクター(標準)</u>	57		

# TWOVISON NX構成

TWOVISION NXは実際と同じのようなゴルフ環境を具現するゴルフシミュレーターです。 ユーザー様は実際の環境と同じのような様々なゴルフコースだけではなく、ドライビングレンジも 一つの打席でご体験することができます。

この構成図は右打ちと左打ちの皆様が利用できる設備を表示しています。



番号	装置	番号	装置	番号	装置
1	TWOVISONセンサー	4	スピーカー	1	正面スクリーン
2	正面プロジェクター	5	キーパット		
3	筐体(キオスク)	6	モーションプレート		

**1**2220 参考

プロジェクターを含む一部のデバイスは基本品目と高級品目で区別されます。 高級品目は選択仕様及び推奨仕様になります。 この文書は推奨仕様で構成された場合を前提としてします。

# **TWOVISON NXの特徴**

TWOVISON NXは次のように新技術と機能を導入し、既存製品より、もっと現実に近いゴルフラウンドを具現しました。

- ・TWOVISON NXはグラフィックエンジンを既存のCryEngineからUnrealEngineへアップグレードし、 現実的なゴルフ場環境と実際と同じようなボールの物理効果をご提供します。
- ・TWOVISON NXの練習場は既存ドライビングレンジに、ショートゲーム、アプローチ練習場、 そして改善されたパッティング練習場が追加され様々なゴルフ練習環境をご提供します。
- ・既存製品が提供していたモードに加え、ネットワークモードを利用したネットワーク大会サービスが追加されました。(同機種のみ)
- ・ラウンド中、プレイヤーが利用しやすいような便利機能(個別マリガン使用、空席設定等)が追加されました。
- モーションプレートは打席部の4分割駆動と独立に動く打撃部の組み合わせで 様々な地形の高/低を表現し、実際のフィールドにいるような感じをご提供します。
- ・体重移動センサーを通し、スイングバランス情報を4段階分析で搭載しました。 (アドレス、バックスイングトップ、インパクト、フィニッシュ)
- ・フェアウェイマットはカール芝と弾性素材の充填材を加味し、ディボットの打撃感をご提供します。
- ・ラフマット、バンカーマットに反映されているエンボス及び凸凹形状は差別化された打撃感を作り、 フィールドの環境を最大限にし、実感できるようなラウンドを味わえます。
- ・回転盤ボール供給方式が適用された集球機はボールの削りを減らし、より円滑なボールの供給 ができるように設計され、安定的なラウンドが楽しめます。
- ・パッティングガイドが赤色の光でパッティング方向を案内し、プレイヤーのパッティングをサポートします。 方向が一致した場合は光が消えます。
- ・スピーカーとHRTF適用でもっと躍動感のあるフィールドの感じを具現しました。
- ・TWOVISON NXはボールの打撃だけではなく、ディボット領域までセンシングし、より正確な打撃フィードバックをご提供します。
- ・ラウンド時間節約の為、ショートホール(Par3)だけで構成されたPar3チャレンジモードをご提供します。
- ・各機能と特徴について詳しい内容は次のページからご覧になります。

# **Unreal engine**

TWOVISON NXは"Unreal engine5"の導入で実写に近いゴルフ場環境と現実的なボールの 動きを具現しました。 Unreal engine5を活用したグラフィックはユーザー様に実際フィールドで ラウンドできる感じをご提供します。





# デュアルプレート(基本品)

ユーザー様はデュアルプレートというマットの上でスクリーンに向けボールを打ちます。 デュアルプレートは単純なプラットフォームではなく、実際の地面と似た傾斜を具現する装置になります。

1つの板で単純な傾斜を作る既存の製品と違って、TWOVISON NXのデュアルプレートは 2つの部位に分かれて構成されています。プレーヤーが位置する部位とボールが置かれる部位が 独立に上がったり、下がったりして下記の例を含め、総14個の形態の高/低を作り出します。



# モーションプレート(オプション商品)

ユーザー様はモーションプレートというマットの上でスクリーンに向けボールを打ちます。 モーションプレートは単純なプラットフォームではない、実際の地面と似た傾斜を具現する装置になります。

1つの板で単純な傾斜を作る既存の製品と違って、TWOVISON NXのモーションプレートは 4つに分割された「打席部」と独立に動く「打撃部」で構成されています。プレイヤーが位置する部位は センターを中心に「上/下」もしくは「左/右」がUp-Downし、ボールが置かれる打撃部位は打席部位と 分離し独立に動きながら傾斜を具現して、各組み合わせで様々は傾斜を作り出します。 モーションの形態は下記の例を含め、総100個以上の形態の高/低を作り出します。





モーションプレートのティーイングエリア全体をカバーする体重移動センサー(赤い点線で示した部分)は、 両足の左右バランス、つま先とかかとのバランス、重心移動の軌道を計測します。これにより、ユーザー様は スイングバランスを評価し、改良するための情報を得ることができます。



体重移動センサーに記録されたデータを基にショットの進行中に体重移動の変化が確認できます。 体重移動情報は全面スクリーンとモニターの[スイング分析]メニューを利用し、直前の体重をご確認できます。 TWOVISION NXは、NASM(全米スポーツ医学会)のAIベースの分析を体重移動センサーと 統合することで、スイングバランス情報を強化しました。

この強化により、4段階分析(アドレス-バックスイングトップ-インパクト-フィニッシュ)で搭載となりました。



<前面及び床スクリーン映像>



<スイング分析>

#### デュアルラフマット

TWOVISION NXのデュアルラフマットは、長い芝と短い芝で構成されています。長い芝は密なラフを、短い芝は粗い ラフを感じさせ、よりリアルなゲームを体験できます。どのラフ面を使用するかは、システムが指示します。 プレイヤーが適切な物を使用しない場合、飛距離ペナルティが発生します。



#### デュアル・バンカーマット

TWOVISION NXのデュアルバンカー マットは、長いストランドと短いストランドが織り込まれています。 浅いバンカーと深いバンカーの感覚を、適切な部分にボールを置くことで作り出すことができる。 例えば、短いストランドはフェアウェイバンカーを、長いストランドはグリーンサイドバンカーをシミュレートします。 どのバンカー をいつ使うかはシステムが指示します。プレイヤーが適切な物を使用しない場合、距離のペナルティが発生します。





回転盤を通し、ボールを供給する方式でボールの詰まり及び削りが改善され、ボールの回収路に 直接ボールタッチができるようにし、ボール詰まり現象を解消し、円滑にゲームを楽しむ事ができます。





# パッティングガイド

ボールがグリーンに到達し、パッティングが可能な時にデュアルプレートやモーションプレートの全面に付着されたパッティングガイドが作動します。





パッティングガイドの場合赤色で表示され、指示方向を表してくれます。

方向が一致した場合は光が消されます。

パッティングガイドが作動しないように設定することもできます。

# ハードウェア

### キオスク (筐体)

キオスク(筐体)を構成する装置は以下の通りになります。



番号	装置	用途
1	タッチモニター	タッチモニターを使用してTWOVISON NXのプログラムを操作できます。
2	スイングモーションカメラ	プレイヤーがボールを打った瞬間をカメラが録画します。プレイヤーは 録画された映像を再生し見ることができます。
3	TWOVISIONセンサー	ボールがクラブに当たる瞬間をプレイヤーの前でセンシングします。
4	キオスク(筐体)カバー	周辺機器を構成できる外形のカバーになります。
5	GS本体	TWOVISON NXのクライアント及び周辺機器(HW/SW)を 統合制御/処理する中央システムの役割をします。

#### TWOVISION NXセンサー

天井とキオスクに設置されたセンサーが、ボールがゴルフクラブに接触する瞬間をプレイヤーの上と前から検知します。





天井取り付けセンサー

キオスク設置型センサー

#### デュアルプレート(標準品)

ユーザーはデュアルプレートからスクリーンに向かってボールを打ちます。デュアルプレートは以下のように構成されています。



番号	装置	。 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	フェアウェイマット	ボールがフェアウェイかグリーンに来たら、フェアウェイマットの上にボールを置いて打つ。
2	デュアルラフマット	ラフからのショットが必要な時は、ボールをラフマットの上に置いて打つ。
3	デュアルバンカーマット	バンカーからのショットは、バンカーマットの上にボールを置いて打つ。
4	オートティーアップ	ラバーティーが自動的にボールを送り込む。
5	スタンスマット	選手はスタンスマットの上に立ってボールを打つ。
6	パッティングガイド	ショットしてボールを打つ前に、パッティングのボールの始動方向を確認する。



<デュアルラフマット>

#### モーションプレート(オプション製品)

ユーザーはモーションプレート上の画面に向かってボールを打ちます。 モーションプレートは以下のようにいくつかのセクションに分かれています。



番号	装置	用途
1	フェアウェイマット	フェアウェイかグリーンにボールが来たら、フェアウェイマットの上にボールを 置いて打つ。
2	ラフマット	ラフからのショットが必要な時はボールをラフマットの上に置いて打つ。
3	バンカーマット	バンカーからのショットは、バンカーマットの上にボールを置いて打つ。
4	オートティーアップ	ラバーティーが自動的にボールを送り込みなす。
5	ティーインググラウンドマット	ティーインググラウンドのマットの上に立ち、ボールを打つ。
6	パッティングガイド	ショットしてボールを打つ前に、パッティングのボールの始動方向を確認る。
7	ウェイトシフトセンサー	両足の左右のバランスを測定する。





回転プレートがボールをオートティアップ装置に送り、プレイヤーはスムーズなゲームを楽しむことができます。



スクリーン

スクリーンは施設の大きさに合わせて用意されます。





<スクリーン(スタンダード/プレミアム)>



壊れたボールを使用しないで下さい。スクリーンの損傷の原因になります。



プレートの横にキーパッドがあります。キーパッドを使って、ショットの方向を調整したり、別のクラブに切り替えたり することができます。



#### 番号 機能 機能

- 1 ティーショット中、アップボタンがクリックされるたびに、ティーが5mm上がります。
- 2 ティーショット中、下ボタンをクリックするたびにティーが5mm下がります。
- 3 ティーアップボタンがクリックされるたびに、オートティーアップ装置によってボールが1つずつ出されます。
- 4 左側のボタンがクリックされるたびに、ターゲットポイントが少し左に移動します。
- 5 このボタンで長いクラブに切り替えます。
- 6 右のボタンがクリックされるたびに、ターゲットポイントが少し右に移動します。
- 7 短いクラブに変えるにはこのボタンを使います。
- 8 マリガンボタンを1回押して有効にし、画面の指示に従って2回目のボタンを押してマリガンを実行します。
- 9 ショット順を次のゴルファーに移動させる機能になります。
- パッティングが可能な場合、画面にグリッドボタンが表示されます。ゲームオプションによっては、この機能が 10 使用できない場合があります。
- 11 ボールの準備ができると、準備完了音とともに緑色のライトが点灯します。

プロジェクター

プロジェクターがスクリーンにコースの映像を映し出します。 新しく導入された高性能プロジェクターは、より鮮明な映像を提供します。 プロジェクターの詳細については、仕様ページをご参照ください。



#### 5.1 チャンネル・スピーカー

天井、壁、床に設置された6つのスピーカーがサラウンドサウンドを作り出し、ゲームへの没入感を高めます。





### ディボットセンシング



TWOVISON NXはクラブヘッドがボールに当たる角度だけではなく、クラブヘッドがどのぐらい長く、深く マットの表面を触れて行くのかも感知します。まるで芝がちぎれるのと同じぐらいの打撃に対し、 実際の結果をTWOVISON NXでご提供します。

#### 練習場



TWOVISON NXは既存のドライビングレンジと一緒にショートゲーム練習場、アプローチ練習場、 そして、改善されたパッティング練習場が追加され様々なゴルフ練習環境と練習設定機能 (練習ライ、グリーンスピード変更 など)をご提供します。

# ネットワークプレー(ストローク/トーナメント)



様々なシミュレーターのプレイヤーとリアルタイムのマルチプレイヤー体験ができます。 例えば、異なる店舗 / シミュレーターのプレイヤーと一緒に「ストロークプレー」や「トーナメント」に 参加することができます。(ネットワークプレイは2,000人まで可能です。)/(同機種のみ)

#### Par3チャレンジ



18ホール全てPar3ホールで構成されたPar3専用コースでショットゲームのゴルフラウンドを楽しむことができます。 毎ホールのホールインワン、ニアピンの挑戦もお楽しみ下さい。

#### ゲームを続ける

> General Options						Continue li	đ	
Camera Mode 🛛 Commentary 🛩	Wind Strength Normal 👻		Vormal 🗸					
	Privit Screen Adjust line of vision	Roor Screen	Shut down		- Inte Optowster	Discont	CERCARGOA	
> Swing Mation					2024.7.14 09H 14M	Player	051045604	
Display option 🦳 Shut down					2024.7.14 0BH 02M	Player2	641645603	
> Swing Plate					2024.7.13 23H 41M	Player3	541645603	
	Updating slope				2022.7.13 10H 23M	Player4	541645403	
> Administrator Menu					2022.7.13 09H 16M	Player5	541642603	

現在進行中のラウンドを保存すると、同一店舗の違うTWOVISONNX機械で保存したラウンドを継続してプレーすることが できます。ラウンドは保存直前のショットまで保存され、ログインしたユーザー情報、ラウンド設定、スコア等が直前と 全て同一な状況でプレーができます。機械別の設定が違う場合は該当機器の設定値で進行します。

### GOLFZON アカウント

TWOVISION NXのご利用するには「ユーザーログイン」が必要です。GOLFZONアカウントを作成するには、 GOLFZON WEB/APPから <u>http://www.global.golfzon.com</u> から作成できます。

GOLFZON会員になることで良くなる点:

- GOLFZONトーナメントに参加して、世界中のプレーヤーと競い合うことができます。
- WEBやアプリでラウンド/練習の記録や各自身の情報やステータスがを見ることができます。
- 記録したスイングモーションをWEBやアプリからご確認できます。/ AIスイングの診断が受けられます。

※ ゲストとしてログインすることは可能ですが、上記の機能はご利用いただけません。

#### 安全性



このセクションに記載されている注意事項を守らないと、 人身事故や物的損害の原因となることがあります。

以下の注意事項を守ること:

- TWOVISION NXを分解しないでください。
- TWOVISION NXの部品に異物を入れないでください。

#### 接地



アースを絶対に取り除いたり、破損することはお辞め下さい。アースが取り外されたりした場合の 破損で発生した故障については保証修理が適用されません。またそれによって 発生した、いかなる事故に対してもGOLFZONは責任を負いません。

接地は最も基本的な安全装置です。接地が正しく繋がっていないと感電事故や 製品の誤作動が発生しうります。さらに過負荷や他の深刻な問題が発生した場合、電気ブレーカーが 正常に作動できず、火災の原因となることがあります。人身事故と製品損傷を予防するためには TWOVISON NX設備には次のようにアースが取付られています。TWOVISON NX設置のため 内装工事の際には、ぜひ安定した接地工事をしていただけますようお願い申し上げます。

#### 使用

TWOVISION NXを使用する際は、怪我をしないように以下のことに注意してください。

- スイングする前に、適切な準備運動をすることをお勧めします。
- スイングする前に、周囲に他の人や物がないことを確認してください。
- スイングする際にスイングプレートの後端を打たないように注意してください。
- スイングプレートが次のショットの前に動くことがあり、スイングプレートに乗っている時に バランスを崩すことがあるので注意してください。

# パワー



電気設備を任意に改造しないで下さい。不適切な電気設備によって発生した 故障については保証修理が適用されません。またはそれによって発生した、いかなる 事故に対してもGOLFZONは責任を負いません。

火災や感電を防ぐため、以下の注意事項をお守りください。

- システムを設置する国の仕様に合った定格電力を使用してください。
- 機器ごとにブレーカーを設置すること。機器ごとに20A以上のブレーカーを使用すること。
- TWOVISON NX設備当たり最大使用電力は約2,500Wです。エアコン及びその他機器の消費電力を 考慮し、電気設備の維持、管理して下さい。
- 破損したプラグや緩んだソケット/コンセントを使用しないでください。
- 電源ケーブルやワイヤーが損傷している場合は、直ちに新しいものと交換してください。
- 万一、TWOVISION NXに水や液体をこぼした場合は、直ちに電源プラグを抜き、 GOLFZONカスタマーサポートセンターに点検を依頼してください。

管理



TWOVISON NXのインテリアを任意で変更しないで下さい。インテリア変更によって 発生した性能低下や故障については保証修理適用ができません。

製品の誤作動と故障を予防するためには次の事項にご注意ください。

- スイングプレートから天井までの高さは、9'2"~10'6"(2800~3200mm)以内に保つ必要があります。
- 湿度を低く維持して下さい。
- 溜まったほこりは、静電気の蓄積や放電の原因となります。定期的にほこりを除去し、 清掃することで、システムの構成品の故障が防げますので清潔に保ってください。
- 室内温度を 0-40°C以内に維持して下さい。
- インターネットに接続される機器の台数は最大5台(100Mbps基準)。
- 直射日光を遮断して下さい。
- プロジェクター光線を真っ直ぐ見つめないで下さい。特に、目に関する病気を 持っていらっしゃる患者様はプロジェクター光線に露出されないようにご注意ください。



#### **TWOVISION NXの起動**

- 1. キオスク(筐体)の左側にある電源ボタンを押して、TWOVISION NXの電源を入れます。
- 2. デスクトップ上のTWOVISION NXアイコンをダブルタッチします。
- 3. ユーザーアカウント制御ウィンドウが表示されます。"不明な発行元からのこのアプリがデバイスに変更 を加えることを許可しますか? [はい]をタッチする。
- 4. ソフトウェアアップデートが完了するまで待ち、[Start]をタッチしてTWOVISION NXを起動します。
- 5. ホーム画面で[Start]をタッチする。



# TWOVISION NXのシャットダウン

以下の手順でTwoVision NXシステムを適切にシャットダウンしてください。

- 1. プレー中またはプレー終了時に画面右上の[ラウンド終了]ボタンをタッチすると、スタート画面に戻ります。
- 2. [練習モード]画面の[練習終了]ボタンをタッチして練習モードを終了し、スタート画面に戻ります。
- 3. ゲームの途中で[ラウンド終了]ボタンをタッチするとスタート画面に戻ります。
- 4. ホーム画面で、ボタンをタッチし、 [OK]ボタンをタッチします。
- 5. 左下のWindows画面で、[Start]ボタンをタッチし、[Power]をタッチする。ボタンを押し、 [シャットダウン]をタッチします。

左サイドバーで以下のようにプレーの準備を始めます。

- 1. プレイヤー設定
- 2. プレーモードの選択
- 3. コース選択
- 4. ラウンド設定
- 5. 個人設定

[戻る]ボタンと[次へ]ボタンで前または次のステップに移動します。



練習場機能は、ゲームを始める前にいつでも左サイドバーの下部に ある[練習場]ボタンをタッチすることで練習場のご使用ができます。 詳細については、「練習場」ページを参照してください。

ステップ1:プレイヤーの設定

ゲームは最大6人まで参加可能です。

			Ø
スマートログイン 158205			
PLAYER1	8	PLAYER2	8
PLAYER3	8	PLAYER4	8
<ul> <li>・</li> <li>・</li></ul>			スト登録
<b>01</b> 02			
<b>ログイン</b> モード選択			

#### プレイヤーリスト

- GOLFZONアカウントをお持ちの方は、「ログイン」をタッチし、IDとパスワードを入力してください。
   もしくは、スマートログインをご利用ください。
- GOLFZONアカウントをお持ちでない方は、「ゲスト登録」をタッチしてください。
   プレイヤー (#)として追加されます。プレイヤー名をタッチすると、名前を変える事ができます。

※ プレーヤーを削除するには、 ⑧ ボタンをタッチします。

#### プレイヤーの記録を見る

GOLFZONユーザーは、プレーしたラウンド数などのゲーム記録を見ることができます。 ログインしているプレイヤーのスロットをタッチしてください。 総ラウンド数、平均スコア、平均飛距離、統計情報が表示されます。

*							· •
	NX Rotu	sQAW		😢 П	G-Handi -14.2	National Ranking 12TH	
	> スコア					直近10試合の平均データ	
	平均打数 -	ホールインワン 0回	ィーグル 0回				
	> 技術						
	1ラウンドあたり 平均パット数 <b>0</b> 回	ドライバーティーショット 平均飛距離 Oyd	フェアウェイ キープ率 <b>0%</b>	平均 グリーンキープ率 <b>0%</b>			
	> 自己ベスト						
	最高スコア -	<sub>最大パッティング距離</sub> 3.2m	<sup>最大ティーショット 飛距離</sup> Oyd				
						実力レベルのご案内	確認

[確認]ボタンをタッチしてプレイモード選択に進みます。



8つのプレーモードから1つを選択し、プレーができます。

ストローク、大会、スクランブル、ネットワークプレイ、Par3チャレンジ、フォーサム、マッチ、チップ&パット。



プレーしたいモードを選択し、[次へ]ボタンをタッチします。各モードに対する詳しい内容は下記をご覧ください。

ゲームモード	説明
[ストローク]	ストロークモードは最も一般的なゲームモードである。 ストローク数が最も少ないプレーヤーがラウンドを制する方式です。
[大会]	<ul> <li>個人や団体が開設した様々な種類の大会にご参加できます。</li> <li>開設者が定めた条件と規則によって数日または数十日の間大会が進行されます。</li> <li>・大会期間</li> <li>・参加資格</li> <li>・ゴルフコース</li> <li>・マリガン等の競技条件</li> <li>大会の開設はGOLFZONアプリもしくはGOLFZONのWEBサイトをご参考ください。</li> <li>(http://www.golfzon.com/tournament/glf/main)</li> </ul>

ゲームモード	説明
[スクランブ <sup>゙</sup> ル]	スクランブルは、3人から6人用のゲームで各プレイヤーがティーショットを打ちます。 グリーンまでの残り距離とボールの位置を計算し、自動的に最適なボールが選ばれ、 各チームメンバーがその場所から打ちます。 (各チームがホールアウトするまでベストショットを打ち続けます。)
	スクランブルを選択すると、まずチームを選択します。 チームの組み合わせは自由。また、ベストショットかベストボールか、 参考 ストロークプレーかマッチプレーかも選択できます。
[ネットワーク・プレー]	GOLFZON会員の方は、同じ場所や違う場所で TWOVISION NXを使用している知人と一緒にラウンドを楽しむことができます。 ネットワークプレーとは、6人以上のプレーヤーが同時に異なる場所や会場で リマリタイムに接続してラウンドを楽しむストロークプレーです。リームの作成を
	クリックしてルームを開くか、作成済みのルームに入ってプレイすることができます。
[Par3チャレンジ]	コースは全18ホールで、すべて3となっており、ショートゲームを 楽しむのに最適です。また、全ホールでホールインワンやニアピンへの挑戦が可能です。
[フォーサム]	フォーサムでは、まず4人のプレイヤーが交互のショット対決で2対2で対戦します。 Foursome Strokeが選択された時は まず 2人のチームを選択します。
[マッチ]	マッチモードは2名のプレーヤーが1:1で対決します。ホールごとに勝者を決めて もっと多くのホールで勝利したプレーヤーがラウンドの優勝者になります。
[チップ&パット]	チップ&パットモードは全てのホールの基準打数が3です。

# ステップ3:コースの選択



選択したプレイモードによっては、このステップを省略できる。

以下のオプションを使用し、スクロール(左または右矢印を使用)して希望のゴルフコースを選択した後、

#### [次へ]をタッチします。



コースリストの並べ替え	[コース難易度]、[クリーン難易度]、[入気順]、[50音順] ボタンをタッチします。コース一覧が昇順または降順に並び替わります。
コースを探す	≪★★ ボタンをタッチし、ゴルフコース名を入力します。
アメリカ / アジア / ヨーロッパ / バーチャルCC / 新作 / 最長距離 / 最短距離 /	上記から目的に応じてタグを選択してください。(複数選択可)

ランダムコースの選択

レディース最短距離

メランダム」ボタンをタッチする。

# ステップ4:ラウンド設定の選択

選択したプレイモードによっては、このステップを省略できる。

(I)

警告

						8
ラウンド方式		設定				
ストローク 💙		グリーン・スピード	グリーン硬度			
1ラウンドの総打数が最も少ない人が勝利する方式です.		普通(2.3m) 🗸	硬さ			
		グリーン位置	ピン位置		パッティングを続ける	
ゲーム方式		ランダム 🗸	ランダム		オン	
一般モード セミツアーモード ツン	アーモード	国の除さ				
詳細 簡単な 男	実際と同様な	59.01	普通	強い		
基本ラウンド! セミプロに挑戦! ツフ	アープロ挑戦!	39.07	E.M.	336.0.1		
		パッティンググリット				
		普通	太い	WOVISION	カラーグリッド	
詳細設定 ~						

ストロークモードとマッチモードでは、様々なオプションを使ってプレー条件を設定することができます。

大会モードでは、ゲーム主催者がゲーム条件を事前に設定します。

その他のゲームモードでは、設定できるオプションは限られています。各ストロークモードには次のような特徴があります。

モード	説明
[一般]	一般モードでは、実際のコースと同じようにゴルフを楽しむことができます。
[セミツアー]	セミツアーモードでは、グリーンをどう攻めるか戦略を練る必要があります。 ラフやバンカーに入ると3段階のペナルティがあります。
[שד–]	ツアーモードは、ツアー選手権コースで見られるような最も難しいモードです。 パッティンググリーンのグリッド情報がないことに加え、ラフとバンカーから4段階の ペナルティが与えられるなど、難易度が上がっています。







<ツアー>

各モードの違いは下表の通りになります。ラフやバンカーにボールがあるので、 ラフやバンカーマットではなくフェアウェイマットでボールを打つと、ボールスピードが一定の割合で遅くなります。

区分	ノーマルモード	セミツアーモード	ツアーモード
ミニマップ	利用可能	なし	なし
ヤーデージ ブック	なし	利用可能	利用可能
グリッドオングリーン	利用可能	利用可能	なし

#### 以下の手順でラウンド条件を設定する

1. 提供された情報を使って、オプションを適切に設定します。

オプション	
[グリーンスピード]	グリーンのスピードを選択します。
[グリーン硬度]	グリーンの硬さ(普通/硬い)を選びます。
[グリーン位置]	緑色の2つの場所のうち、どちらを使うかを選びます。
[ピンの位置]	グリーン上のホールの位置を指定します。
	すべてのプレイヤーのボールがグリーン上にある場合、プレイヤーは
[パッティングを続ける]	自分の番が終わるまで(ボールがホールに入るまで)パッティングを
	続けることができます。
[風の強さ]	風の強さを選びます。
	パッティングが許可されると、スクリーンにグリッドが表示されます。
[パッティング・グリッド]	グリッド線の太さを指定します。TWOVISIONではカラーグリッド
	が可能です。

2. 詳細設定をタッチし、必要に応じて他のオプションを設定します。



オプション	内容
[距離表示]	距離を表示する単位を選択します。
[グリーン距離表示]	グリーンからの距離を表示する単位を選択します。
[速度表示]	速度を表示する単位を選択します。
[コース及びスタートホールを選択]	どのホールからラウンドを開始するかを選択します。コースか ら除外するホールを選択することもできます。

3. 設定が完了したら、 \* ボタンをタッチします。

# ステップ5:個人設定

個人設定では、各プレイヤーのオプションを設定することができます。

スマートログイン 153548	
> 一括設定 難易度 ∨ ティーの高さ ∨ Tee位置 ∨ コンジ	マード ◇ マリガン ◇ スイングブレート ◇ ピンフラッグ ◇
● <u>Player1</u> ● ② ⊗ ⊗ 8	PLAYER2 Ø 🖉 🖉 🔊
BRE プロ ∨ F+-0E3 40mm ∨ Ter位置 White ∨ 打座右手     S>2>2-ド 1.00 m ∨ マリガン 無制限 ∨ スペンプシート ハード ∨ ピンプラッグ 維持 ∨	雅易度 プロ ◇ ディーのある 40mm ◇ Tee位置 White ◇ 打座 右手     コンシード 1.00 m ◇ マリガン 無制限 ◇ スペンクフレート ハード ◇ ピンフラック 維持 ◇
PLAYER3	
目前度 プロ ∨ F+-0=3 40mm ∨ Ter位置 White ∨ 打定 右手 コンシード 1.00 m ∨ マリガン 無制限 ∨ メ+ンクフレート ハード ∨ ピンフラッグ 維持 ∨	BER プロ ◇ ディーのある 40mm ◇ Teedag White ◇ 打席 右手     コンシード 1.00 m ◇ マリガン 集制限 ◇ スパンフルート ハード ◇ ビンフラック 維持 ◇
● ログイン 8* ゲスト登録	<ul> <li>つガイン</li> <li>8<sup>*</sup> ゲスト登録</li> </ul>
02 03 04 05 	0FF 練習後,スタート 以前 ラウンド ス

各プレイヤーのオプションを設定するには2つの方法があります。1.全プレイヤーまたは 2.個別

1. 全プレイヤー

> 一括設定	難易度 ~	ティーの高さ 🗸	Tee位置 🗸	コンシード 🗸	マリガン 〜	スイングプレート 🗸	ピンフラッグ 🗸
画面上部の一	一括設定メニ	ユーでは、ドロ	ップダウンボク	タンを使って、			
[難易度]、[ラ	ティーの高さ]、	[ティーの位置]	、[コンシー	ド]、[マリガン]	]、[スイング	プレート]、[ピン	<mark>・位置]</mark> の設定を
調整すること	ができます。こ	れにより、すべ	てのプレイヤ	<b>ノーのオプション</b>	が同時に変	更されます。	

2. 個別



登録プレイヤーのリストから、ドロップダウンボタンをタッチして、各プレイヤーのオプションを個別に設定することができます。

3. すべての設定が完了したら、[ラウンド開始]ボタンをタッチしてラウンドを開始します。

# ゲームをする

ゲームが始まったら、バーチャルキャディの音声ガイダンスに従ってプレーしてください。 プレー順に関する一般的なルールは以下の通りになります。

- 1番ホールのティーショットはリストに表示された順番で打ちます。
- セカンドショットから、ボールからホールまでの距離が遠い順にショットを打ちます。
- 連続パッティングが選択されたグリーンでは、プレイヤーはボールがホールに入るまでパッティングを続けます。
- 2ホール目以降のティーショットは、前ホールのスコアの良かった順で行われます。



スイングする前に、他の人が十分離れていることを確認してください。プレートは次のショットの 前に動くことがあり、プレートに乗っているとバランスを崩すことがありますので注意してください。 2人以上でスイングプレートに乗ることはお勧めしません。

# READY ポジション

ボールを打つ前に、次のように構えてください。

- クラブヘッドをボールに近づけます。
- TWOVISION NXはシステムが打てるようになったことをお知らせする2つの方法があります。
  - A. 「Ready」という音声プロンプトが聞こえます。
  - B. キオスクのセンサーが点灯します。



### スクリーン画像

I Pard

Purel

画面には、現在地の地形とともに4種類の情報が表示されます。

画面の各項目は以下の一覧のご説明をご参考下さい。

No.	説明
1	画面左上には、PAR、ホールの長さ、プレイヤーの現在のショットとスコア、ホールまでの距離、 グリーンまでの高低差、マット面上のボールの位置が表示されます。
2	画面右上にホールマップが表示されます。風の強さと方向(青い掃き出し線) ボールから目的地点までの距離、目標地点からホールまでの距離が一緒に表示されます。 グリーン付近では、グリーンの輪郭が表示されます。
3	画面左下にバーチャルキャディーが現れ、ショットの準備を指導してくれます。 画面右下に表示されるマットの画像は、ボールがどのマットでプレーするべきなのかを表示します。
4	画面の右下に表示されるマット画像は、ボールをどのマットでプレーすべきかを示し、 打つ準備ができたときにREADYの音声もしくは、センサーが青く光ります。

# プレイヤー機能

プレイヤーは試合中、様々な機能を使用することができます。使用できる機能は、ゲームモード、ゲーム状況、 ボールの位置によって異なります。矢印(>)ボタンを使ってプレイヤー機能をナビゲートします。



No.	機能	No.	機能
1	視野調整ボタン	5	追加機能
2	ティーボックス位置調整ボタン	6	ティーの高さ調整ボタン
3	各プレイヤーの残りマリガン回数と使用ボタン	7	プレイヤー設定ボタン
4	よく使う機能	8	オプション設定ボタン

TWOVISION NXに追加された新機能の一部を紹介します。

個別のマリガンの使用:これまで、マリガンは前のプレイヤーのショットにしか適用できませんでした。
 新機能では、現在のホールが終了するまで、誰でも自由にマリガンを使用できます。プレイヤーは、
 マリガンボタンをタッチして使用することができます。



 アウェイ設定(空席設定):アウェイ設定を有効にしたプレイヤーは、現在のホールでこの設定を解除するまで、 自分のターンをスキップすることができます。ただし、アウェイ設定を有効にしたプレイヤー以外のすべての プレイヤーがそのホールを終了した場合、アウェイ設定は自動的に解除されます。

	打席を外す設定	
・ プレーヤー	設定	
PLAYER1	プレー中 席を空ける	
	プレー中席を空ける	
PLAYER3	プレー中 席を空ける	
PLAYER4	プレー中 席を空ける	
		確認

• 前のホールの記録:前のホールの結果をまとめた詳細な表が表示されます。 この機能はストロークモードでのみご使用できます。

(I)	Dumb	barni	ie I	Lin	ks	(															NX	
DUMBARNE	Scor	ecard		Rou	nd H	listo	ory															
	HOLE		2	3	4	OUT 5	6		8	9	1 10	11	12	13	IN 14	15	16	17	18	Total		
Ranking	PAR	.4	5	4	4	4	3	5	3	4	4	4	4	5	3	5	3	4	4	72	G-Handi	
TI 🔼 PL.	AYER3	3																		3(-1)	N/A	
4 🖪 PL.	AYER2	7																		7(+3)	N/A	
	AYER4	3																		3(-1)	N/A	
	ALCO I	•																		51.17	1975	
HC	LE DISTANCE (m) HDCP	383 6	467 8	301 18	342 10	397 2	164 12	498 16	142 14	384 4	483	267 13	393 15	493 3	171 17	515 9	5 196 7	320 11	413 5			
								est to														
																						ОК

ゲームプレー中のアイテム変更ゲーム開始から2ホールをクリアする前に、現在持っているアイテムの装備/装備を解除することができます。アイテムを変更するには、右下メニューの

Payer Settings ボタンをタップし、「マイプラス」から調整してください。この機能は、アイテムが許可されている ラウンドでのみ使用できます。



# スコアを見る

		COLIE	.UN	C	50	NI	Y	ыu	mı	ě.											1	NX	
	COUNTY	Score	card		Statis	tic Co	mpari	ison	Ro	und	His	tory											
						i.	OUT	i.				Î.				IN							
Par	Neg	HOLE				4		6		8	9	10		12	13	14	15	16	17	18	Total	6 Handi	
hail	i king	PAR	5		4		4		4	5		4	3			4			4	4	71	G-naliui	
· 7	r3 🖪 PLAYI	ER3	8	3	8																19(+7)	N/A	
1	T3 PLAY	ER2	6	5	8																19(+7)	N/A	
	I PLAY	ER4	4	6	6																16(+4)	N/A	
	2 PLAY	ER1	3	6	8																17(+5)	N/A	
	HOLE	DISTANCE (m)	413	128	374	465	292	118	266	468	126	318	125	-447	117	285	135	459	323	323			
		HDCP						9	•		8		8	4	9	þ				2			
								Few	rest to	otal si	rokes	in firs	st rou	nd win									

試合中にプレイヤーのスコアを見るには、[スコアカード]をタッチします。各プレイヤーのスコアだけでなく、 平均飛距離やボールスピードなど、プレーに関する詳細な統計や分析が表示されます。

# マイスイング

最新のスイングとショットのデータを見ることができます。



## ゲームオプションの変更

ゲームオプションの一部を変更するには、右下の オフション ボタンをタッチします。

▶ 基本オプション		
カメラモード 中継 🗸 風の強さ 普通 💙 パー	ッティンググリット 普通 🗸 🗸	
中継画面 オフ 正面スクリーン 親線調整 床 親線調整 床	スクリーン オフ	
<b>トフインパエーション</b>		
表示の可否 オン クラブ別表示 ドライバー ソ		
> スイングプレート		
水平初期化 傾斜度更新		
▶管理者メニュー		
ゲームの続きを保存 管理者 マリガン	直前ショットをもう一度見る	
	キャンセル	確認

9

オプション	説明
[基本オプション]	<ul> <li>カメラモード:中継または固定</li> <li>ボールの軌道情報のオン/オフ</li> <li>正面スクリーン 視線調整:視線調整</li> <li>床スクリーン:オフ</li> </ul>
[スイング・モーション]	<ul> <li>表示オプション:スイングモーション動画のオン/オフ</li> <li>クラブの種類を表示:すべてのクラブを表示するか、特定のクラブのみを表示するか選択できます。</li> </ul>
[スイングプレート]	<ul> <li>動くスイングプレートのコースにボール位置にセットします。</li> </ul>

練習場

ゴルフ練習場では、次のようにスイングの練習ができます。

- 1. ラウンドを始める前に、いつでも右下の[練習場]をご利用いただけます。
- 2. ドライビングレンジ、ショートゲーム、アプローチ、パッティングからお選びいただけます。
- 3. ドライビングレンジ、アプローチ、ショートゲームの練習モードでは、クラブやティーの高さを調整できます。
- 4. [ドライビングレンジ]モードでは、[ショットデータ]、[メニュー]、[練習設定]を選択できます。
- 5. キャリー、飛距離、ボールスピード、打ち出し角度などの[ショット情報]がショットをするたびに表示されます。
- 6. [メニュー]では、[センサー映像]、[スイング動画を見る]、[スイング解析] と[統計リセット]ができます。
- 7. [統計データを見る]を選択することもできます。
- 8. [クラブ飛距離測定」では、各ゴルフクラブのキャリー飛距離を分析します。各クラブの平均飛距離データが プレー情報に反映されます。クラブ選択を変更するには、[次へ]をタッチします。各クラブで10回までショットを 繰り返します。このデータをもとに、ゲーム中、次のショットに最適なクラブをおすすめします。この機能は GOLFZONアカウントでログインしている場合のみご利用いただけます。
- 9. [統計リセット]は、クラブデータの分析から前回のショットを削除します。
- 10. 練習場では、[ドラコン]や[ニアピン]を行うことができます。

# ドライビングレンジ・オプションの設定

ドライビングレンジのオプションを変更するには、画面下部の[オプション]ボタンをタッチします。

→基本オプショ カメラモード 床スクリーン → スイング・モー 表示の可否 → スイングプレ 前方 へ	
オプション	説明
[基本オプション]	<ul> <li>カメラモード:中継または固定</li> <li>ボールの軌道情報のオン/オフ</li> <li>正面スクリーン 視線調整:視線調整</li> <li>床スクリーン:オフ</li> </ul>
[スイング・モーション]	<ul> <li>表示オプション:スイングモーションビデオのオン/オフ</li> <li>クラブの種類を表示:すべてのクラブを表示するか、特定のクラブのみを表示するか選択できます。</li> </ul>
[スイングプレート]	<ul> <li>動くスイングプレートのコースにボール位置にセットする</li> </ul>



管理者メニューで以下のことができます:

- ラウンドオプションのデフォルトを設定する。
- システムオプションのデフォルトを設定する。
- 管理者パスワードを変更し、パスワードを確認する状況。
- ハードウェアのセットアップと各機器のテスト。



管理者メニューの[ハードウェア]はサービス技術者用です。ハードウェア設定を 変更しないでください。TWOVISION NX が正しく動作しない場合があります。

管理者設定を変更するには、以下の手順を使用する。

- 管理者画面に入るには、TwoVision NX のスタート画面で ■ボタンをタッチし、 [Administrator]をタッチします。デフォルトのパスワードは 1234 です。
- 2. パスワードを入力して[Enter]をタッチし、[OK]をタッチする。
- 3. 左サイドバーで変更したい設定グループを選択します。
- 4. オプションを選択し、[保存]をタッチします。
- 5. 終了するには、[終了]をタッチします。

### デフォルトのゲーム設定

デフォルトのゲーム設定オプションを変更するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [ゲーム設定]をタッチする。
- 2. 以下の説明を参照してオプションを設定してください。前の設定に戻すには、[戻す]をタッチします。
- 3. 終了するには、[保存]をタッチします。

											ø
	ゲーム設定		システ	ーム設定		GS管理設定	л	ードウェア!	設定		
	· 難易度	プロ		マリガン	無制限	~	グリーン 距離表示	メートル	~		
*	ピン位置	ランダム ヽ		OBTee使用	あり		速度表示	m/s	~		
	グリーン位置	ランダム ヽ		ダブルパーモード	オン		パッティンググリット	普通	~		
	グリーン・スピード	普通(2.3m) 丶		風の強さ	普通	~	パッティングを続ける	オン			
	グリーン硬度	硬さ 丶	· •	距離表示	ヤード	~	ピンフラッグ	オン			
	コンシード	1.00 m N		ティーの高さ	mm	~					
*											
							スクリーン整列	GUI	间面設定	退場する	

オプション	説明
[難易度]	プレイヤーのスキルレベルを設定します。ビギナー、アマチュア、プロ、ツアー。 飛距離などの難易度はレベルによって異なります。
[ピン位置]	グリーン上のホール位置は、後、右、前、左、ランダムの中選択します。
[グリーン位置]	2つのグリーンのうち、どちらを使うかを選択します。
[グリーンスピード]	グリーンのスピードを選択します:通常、やや速い、非常に速い
[グリーンス硬度]	グリーンの硬さを選びます。
[コンシード]	グリーン上では、ボールがホールから一定の距離以内に落ちると、ホールに 入ったとみなされます。これを「コンシード」と言います。コンシードの 距離を0m~5mの間で指定します。

オプション	説明
[マリガン]	ペナルティなしで前のショットをやり直すことをマリガンと言います。 マリガンは1ホールにつき1回使用できます。1ラウンドで使用できる マリガンの数を指定します。
[OBティーを使用]	[なし] を選択すると、アウトオブバウンズ(OB)が発生したときに、 元のポイントから再びボールをヒットします。 [使用] を選択すると、 OB が発生した時点からボールを打つことができます。
[ダブルパーモード]	[On]を選択すると、プレイヤーがホールのパーの2倍のストローク数に達する と、その数がプレイヤーの最終ホールスコアになります。例えば、PAR4で ストローク8をプレーした場合、8が最終スコアであり、プレーパスは 次のプレイヤーに渡されます。速やかなプレーのために[オン]に設定すること をお勧めします。[Off] は、ホールごとすべてのプレイヤーのストロークを スコアします。
[風の強さ]	[通常]、[やや強い]、または [非常に強い] を選択します。
[表示距離]	メートルまたはヤードのいずれかの測定単位を選択します。
[ティーの単位]	mmまたはcmで測定単位を選択します。
[グリーン単位設定]	グリーン上のホールまでの計測単位をメートル、フィート、ヤードの いずれかで選択します。
[表示速度]	測定単位をm/s、km/h、mphから選択します。
[パッ <del>ティンググリ</del> ット]	グリッド線の太さは「標準」または「太い」で指定できます。
[パッティングを続ける]	ホールアウトまでパッティングを続けます。
[フラグ設定]	PINフラッグの保持または取り外しできます。

# デフォルトのシステム設定

デフォルトのシステムオプションを変更するには、以下の手順に従ってください。

- 1. [システム設定]をタッチします。
- 2. 以下の説明を参照し、オプションを設定してください。前の設定に戻すには、[戻す]をタッチします。
- 3. 終了するには、[保存]をタッチします。

ゲーム設定		システ	4設定		GS管理設定		\ードウェア設定	
ティーの高さ	40mm	<b>~</b> z	イングプレート	ハード	~	打席位置	右手	
カメラモード	中継	<b>४</b> र	ットタイプ	5種	~	サウンドタイプ	5.1	
パッティングガイドLEC 設定	オン	#	スクリーン	্র	7	スクリーン パーセンテージ	60 🗸	
最大FPS	60	<b>v</b> >	ーズン背景	基本		リソースダウンロー	- ドバージョンの初期化	
>練習場設定								
高度設定	0	m	~					
> スイング・モーシ	ョン							
一般ラウンド	オン	<b>)</b> #	習場	オン		クラブ別表示	ドライバー~	
						スクリーン整列	GUI画面設定	退場する

オプション	説明
[ティーの高さ]	デフォルトのティーの高さを1インチから2.4インチに設定します。 通常は1.6インチです。
[カメラモード]	飛行中のボールを追跡するために、[中継]を設定します。 カメラビューを固定するには、[固定]を選択します。
[パッティングガイドLED設定]	パッティングガイドを使用するかどうかを選択します。
[最大FPS]	1秒あたりの最大フレーム数を選択します。
[スイングプレート]	スイングプレートのデフォルトの傾きを設定します。
[ <b>マットタイプ</b> ]	3タイプまたは5タイプのいずれかを選択します。 (5タイプは、以下の場合のみ利用可能。) ※ツアー / セミツアーモード

オプション	。
[床スクリーン]	<b>[オン]</b> または <b>[オフ]</b> のいずれかを選択します。
[打席位置]	ティーボックスの位置を選択する。
[サウンドタイプ]	キオスクで現在サポートされているサウンドタイプが表示されます。
[スクリーンパーセンテージ]	これは、ユーザーのハードウェア仕様に応じて画面解像度を調整し、 画面解像度を最適化するためのグラフィック設定である。
[リソースダウンロード バージョンの初期化]	イントロ画面からスタート画面に遷移する間に、UIリソースと一部の アイテムリソースがダウンロードされる。 ダウンロードが完了したが、画像リソースにエラーがある場合は 、Reset resource download version ボタンをタッチしてシステムを再起動し、リソースを再度 ダウンロードすることができます。
[一般ラウンド]	[On]を選択すると、試合中にボールを打つたびにスイングモーションが流れます。
[練習場]	<b>【オン】</b> を選択すると、練習場でボールを打つたびにスイングモーションが再生されます。
[クラブのタイプを表示する]	スイング動画は、選択したクラブが使用されているときのみ再生されます。

### GS管理設定

管理者パスワードを変更する方法と、パスワードを確認するオプションについては、以下の手順に従ってください。

- 1. [GS管理設定]をタッチする。
- 2. 以下の説明を参照してオプションを設定してください。前の設定に戻すには、[戻す]をタッチします。
- 3. 終了するには、[保存]をタッチします。

				9
ゲーム設定	システム設定 GS	管理設定	ハードウェア設定	
> 管理者パスワード	> パスワード確認設定	>その他		
以前のパスワード	ロビー入場時 🦳 確認しな	い ラウンド応援 メッセージ	使用しない	
新しいパスワード	プレイヤー追加時 🔵 確認しな	:W		
パスワードを再入力	練習場に 破認しな 入場する時 確認しな	eu		
	ゲーム終了時 🦳 確認しな	:U .		
		スクリーン語	ě列 GUI画面設定	退場する

オプション	設定方法
[管理者パスワード]	管理者パスワードを変更するには、[以前のパスワード]を入力し、 [新しいパスワード]を入力し、[新しい パスワード]を再入力します。
[パスワード確認設定]	パスワードの入力が必要な状況を選択する。
[その他(応援メッセージ)]	[使用する]を選択した場合、対局が遅れて一定時間が経過すると、対局を促す メッセージが表示されます。[ <b>未使用]の場合、</b> メッセージは表示されません。

トラブルシューティング



この章に記載されている解決策を使用して問題の解決を試みてください。それでも問題が 解決しない場合は、GOLFZONまたはカスタマーサービスセンタへご連絡下さい。

# プロジェクター

プロジェクターのTEMPインジケーターは点灯しますが、プロジェクターは動作しません。 この問題は、プロジェクター内部の温度が急激に上昇した場合に発生します。プロジェクターの

電源ケーブルを外し、フィルター内部のほこりを取り除いてから、電源ケーブルを再度接続し、電源を再投入してください。

#### プロジェクターの電源は入っているが、動作しない。

- ランプが正しく取り付けられていることを確認してください。
- プロジェクターの電源を切り、冷めるまで待ってから再度電源を入れます。

#### プロジェクターの電源は入るが、スクリーンには何も映らない。

- 1. TWOVISION NX プログラムを終了します。
- 2. プロジェクターの電源が入っているか確認してください。
- 3. TWOVISION NX プログラムを実行します。

# スイングモーションカメラ

#### スイングモーションを再生すると、映像が鮮明に映らない。

キオスクの前面に設置されたカメラのフォーカスリングを回してピントを適切に調整します。

スイングモーションの一部だけが再生される。

カメラのタイミングが正しく設定されていません。GOLFZONにサービスをご依頼ください。

マット上のボールの位置は、プレー中のメインプロジェクター画面上のボールの位置とは異なります。

- 1. ゲームメニューまたは練習場メニューで、[表示変更]をタッチする。
- 2. 管理者パスワードを入力し、[Enter]をタッチして[OK]をタッチする。
- 3. 左手か右手を選ぶ。
- フェアウェイビューにボールを置き、左右の矢印ボタンでカメラの視野を調整するか、[デフォルト]をタッチして 初期ビューに戻ります。
- 5. バンカー/ラフビューにボールを置き、左右の矢印ボタンでカメラの視野を調整するか、[デフォルト]をタッチ して初期ビューに戻ります。

#### 準備はできたが、キオスクのTWOVISION NXセンサーが点灯しない。

キオスクの電源を切り、もう一度入れてください。

ボールを打つとき、ボールが飛ぶのが遅すぎる。

キオスクの電源を切り、もう一度入れてください。

#### センサーがボールを拾っていない。

- 1. キオスクの底部カバーを開ける。
- 2. ブラックボックスの電源を切る。
- 3. 2分後に電源を入れ直す。
- 4. 練習場に行き、センサーがボールを拾うかどうかテストする。
- 5. ボールを認識しない場合は、GOLFZONにサービスをご依頼ください。

#### オートティーが機能していない。

- 1. プラットフォームの右または左のハッチを開ける。
- 2. ハッチの下にある白い箱にあるAuto Teeコントローラーの電源コードを抜いてください。
- 3. 1分後に電源コードを差し込み直してください。
- 4. 試合中のオートティーをご確認ください。
- 5. ボールトラフをチェックし、ボールコレクターとホースに十分なボールがあることを確認する。
- 6. ボールの状態をチェックする。ボールが磨耗し、十分なディンプルがない場合、ボールコレクタはホースを通してボールを押すことができません。
- 7. Auto Teeが自動的に立ち上がらない場合は、Golfzonにサービスをご依頼ください。

# ログイン

#### 会員カードでログインできません。

カードリーダーのオレンジ色のインジケーターランプが点灯することを確認し、再度お試しください。ランプが消灯している場合は、Golfzonに修理をご依頼ください。

#### カードリーダーが使えない。

- 1. キオスクの下部にあるカバーを開ける。
- 2. カードリーダーに接続されている電源ケーブルを延長コードから外す。
- 3. 1分後にコードを再接続する。
- 4. TWOVISION NXのログイン画面が表示されたら、カードリーダーのランプがオレンジ色に点滅しているか確認してください。
- 5. それでも色が変わらない場合は、Golfzonに修理をご依頼ください。

# サービス情報

GOLFZONは修理サービスと交換部品を提供しています。inquiry@golfzon.com までメールでお問い合わせく ださい。お客様のご協力により、多くの故障を遠隔で解決することができます。

#### 保証

GOLFZONは、本製品が正しく設置され、本ガイドに記載されているとおりに使用された場合、保証の範囲内で 製品を保護します。保証の有効期限は、製品が設置されてから12ヶ月です。延長保証オプションもご利用いただ けます。詳しくは、GOLFZONのサービス担当者にお問い合わせください。

### 責任の制限

このガイドに記載されていない方法で製品を使用した場合、直ちに製品の保証は無効になります。 以下の場合は保証の対象外となります。

- 過失または不適切な使用に起因する故障。
- 腐食、落下、浸水を含むがこれらに限定されない、不適切な保存による故障。
- 許可されていない第三者によって行われた修理または改造に起因する故障。
- 電圧変動、暴風雨、火災、地震、落雷などの自然災害を含む不可抗力による故障。
- GOLFZONが提供するソフトウェア以外のソフトウェアを使用すること。
- 逆コンパイラを含むがこれに限定されないリバースエンジニアリングツールを使用したソフトウェアの改変。

#### 消耗品

以下のものは消耗品であり、保証には含まれません。

- オートティーアップ装置のラバーティー
- GOLFZON ゴルフボール
- フェアウェイマットを含むすべてのマット
- 投影スクリーン
- プロジェクターのランプとフィルター

消耗品の破損や摩耗がひどい場合は、GOLFZONに新しい消耗品をお求めください。

仕様

#### キオスク

運営体制	ウィンドウズ11
タッチモニターの解像度	1920 × 1080、FHD
スイングモーションカメラの解像度	1920×1080、FHD
カメラフレームレート	400FPS
サイズ	545 mm X 1,543 mm X 215 mm

### 左利き用キオスク

スイングモーションカメラの解像度	1920 × 1080、FHD
カメラフレームレート	400FPS
サイズ	545mm * 952mm * 264mm

# デュアルプレート

サイズ	1807 mm × 1307 mm × 190-235 mm
スタンスマットの最大許容荷重	150+0
ヒッティングマットの最大許容荷重	80+0
フェアウェイマット	800 mm × 350 mm
ツアーラフマット	400mm×230mm×87mm/65mm
デュアル・バンカーマット	400 mm × 230 × 82 mm
キーパッド	405mm * 197mm * 30mm
パッティング・ガイド	350 mm × 7 mm × 13 mm
温度	0-40°C
湿度	20-80%

# プロジェクター (プレミアム)

モデル	ソニーVPL-FHZ85
明るさ	8000 lm
解像度	WUXGA (1920x1200)
画面比率	1.39:1
サイズ	460 mm × 169 mm × 494 mm
重量	13+0
消費電力	474 W

### プロジェクター(標準)

モデル	ソニーVPL-PHZ61
明るさ	7000 lm
解像度	WUXGA (1920x1200)
画面比率	1.23:1
サイズ	422 mm × 100 mm × 333 mm
重量	6.9 kg
消費電力	400 W

# プロジェクター(基本)

モデル	FOTI FP_SL650U
明るさ	6500 lm
解像度	WUXGA (1920x1200)
画面比率	1.22:1
サイズ	405 mm × 136 mm × 358 mm
重量	8+0
消費電力	360 W

# 5.1 チャンネル・スピーカー

出力	93 w (11 w × 5 + 38 w)
信号対雑音比	≥ 85 dBA
センタースピーカー	264 mm × 117 mm × 106 mm
左右スピーカー	110 mm × 110 mm × 171 mm
ウーファー	270 mm × 196 mm × 415 mm
重量	12.2 kg

# GOLFZON