



簡単操作ガイド

ハードウェア紹介

TWOVISIONの構成	P4
電源を入れる/切る	P5
ログイン	P7

練習を始める

プレイヤー設定	P9
モード設定	P10
画面の見方	P11

ラウンドを始める

プレイヤー設定	P15
モード設定	P16
練習場メニュー画面	P17
コース選択/ラウンド設定	P18
画面の見方	P19
メニュー機能	P20
ショットをする	P21

オンラインサービス

アプリの利用方法	P23
アプリの登録方法	P24
GLF(大会)とは?	P25
大会参加/申請	P26
よくある質問	P27

メンテナンス

プロジェクターフィルター掃除方法	P29
オートティーアップゴムティー交換	P30
トラブル用チャットツール	P31
アフターサービス	P32

GOLFZON STORE MANAGER


店舗運営サイト	P34
---------------	-----

製品マニュアル

製品マニュアルダウンロード	P36
---------------------	-----



ハードウェア紹介



電源を入れる/ソフトを立ち上げる

電源を入れる
ON

①

電源位置



向かって左側

②

電源ON



ボタンを押す

③

プロジェクター



電源ボタン 1 回押す

④

ソフト立ち上げ



ダブルタップ

⑤


ソフト起動



STARTボタンを押す
※アップデート完了ボタンでは
起動しません。

⑥

PLAYスタート



STARTボタンを押す

電源を切る
OFF

①


プレイ終了



右上電源マークを押す

②


モード終了



「戻る」ボタンを押す

③

ソフト終了



○部分を押す

④



「終了」を押す

⑤


システム終了



「WINDOWS」
マークを押す

⑥

シャットダウン



電源マークより
「シャットダウン」
を押す

⑦

プロジェクター




電源ボタン **2回** 押す

【スタート画面】

練習を始める

ラウンドを始める



詳細9ページ～



詳細15ページ～



画面上に表示される6桁の数字をモバイルアプリに入力してスマートログインが可能です
ゲストでプレーする場合は<ゲスト登録>をクリック

*my***PRACTICE**>

練習をはじめる



1

Player1

System Settings
Cannot be changed on mode entry

Dominant Hand

Left Hand Right Hand

Units of Measure on Green

ft yds m

Units of Measure

yds m

Speed

mph m/s km/h

時間設定

30M 1H 1H30M 2H

Start

左打席 or 右打席

単位
ヤード / メートルから選択

時間設定

30分、1時間、1時間半、2時間から選択
※時間設定はmy PRACTICEのみ可能

グリーンの単位

フィート / ヤード / メートルから選択

スピードの単位

マイルパーアワー / メートルパーセコンド / キロメートル


設定後、スタートボタン

最初はドライビングレンジの画面が表示されます
モード切替はドライビングレンジ画面右上の<Mode>から変更できます

Choose Practice area

Driving Range	Approach area Flat	Approach area Uphill	Putting Green
			
↓	↓	↓	↓
ドライビングレンジ	アプローチエリア (フラット)	アプローチエリア (上り坂)	パッティング練習


■スクリーン画面 (ドライビングレンジ3D空間のメイン画面)



画面表記内容

- ① 総練習したボール数
- ② ターゲットキープ率(%)
- ③ ボールタイプ
 - Straight, Slice, Hook, Push, Pull, Push Slice, Push Hook, Pull Slice, Pull Hook, Fade, Draw計11種類の球質を表示
- ④ ターゲットのボールキープ率(%)
 - Excellentターゲットコア5m以内, Niceターゲットコア15m以内
- ⑤ 残りの練習時間表示
- ⑥ Shotの測定データ表示
 - Carry, Distance, Ball Speed, Head Speed, Side Spin, Back Spin, Launch Angle


■モニター画面 (クラブパス情報、ボールのデータを示す画面)



画面表記内容

- ① ショット分析の情報を表示する
 - Launch Angle, Dynamic Loft, Spin Rate, Attack Angle, Face To Path, Spin Axis, Face Angle, Club Path 表示
- ② Shot測定データ表示
 - Ball Speed, Head Speed, Smash Factor, Side Spin, Back Spin, Carry, Distance
- ③ 現在クラブ、クラブ変更
- ④ 練習場変更
- ⑤ 設定
- ⑥ myPRACTICE 終了
- ⑦ ティーの高さ設定
 - 25mm~60mm(1.0inch~2.4inch)
- ⑧ ターゲットの距離変更


■ モニター画面 (練習したボールデータの統計を表示する画面)



画面表記内容

- ① ショットの統計
- ② ショットの分布表示
- ③ 最近の10ショットのリストとスイング映像
- ④ ショットの正確度(%)
 - Excellent ターゲットコア5m以内, Niceターゲットコア15m以内, On Target オンターゲット
- ⑤ 現在ショットの情報, 最大/平均飛距離表示

■ モニター画面 (Swing Replayを示す画面)




画面表記内容

- ① Recents Shotsからショットを選択
- ② Swing Replay映像再生 : x0.5, x1.0 倍速
- ③ センサー映像 : Top View, Side View


■ モニター画面

【アプローチ】



ターゲット距離設定
- 20~45m(5m 単位), 50~180m(10m 単位)

【パッティング】



ターゲット距離設定
- 5, 7, 10, 15, 20, 25m

■ 設定画面

画面右上の  より設定が可能です





ラウンドをはじめる



プレイヤーは1人から最大6人までの同時ラウンドが可能です。

プレイヤーごとに以下の設定を行います。
設定完了後「次へ」をタッチすると、
「モード選択」に進みます。

■ビギナーモード

方向の修正、距離のボーナスがつくモード
初心者におすすめ

■アマチュアモード

一般的なモード

■プロモード

アマチュアモードよりシビアな設定
上級者やプレイに慣れてきた方におすすめ

■ツアーモード

プロモードより厳しい設定になります

■ティー位置：

ブラック/ブルー/ホワイト/ゴールド/
レッドより選択

■ティー高さ：

35mm / 40mm / 45mm / 50mm
より選択

■打席位置： 左/右より選択 (両打システムの場合)



Stroke

ラウンドプレイ
GOLFZONの基本モード

GLF



GOLFZON LIVE FESTIVAL
オンライン大会

Network Play

新たにリアルタイムでオンライン
対戦が出来るようになりました

●3つのメニューの練習場モードがあります（下記）

- ・ドライビングレンジ : 通常の練習モード
- ・アプローチ : アプローチ専用練習モード
- ・パター : パター専用の練習モード





全てのコースをタッチして、ソート順の選択機能を使うことにより、任意のコースを表示できます。

- ① **全てのコース** : GOLFZONでプレイできる全てのコース
- ② **地域別コース** : 地域別に細分化されたコース
- ③ **新規、イベント** : 新しく追加されたコース
イベント開催中のコース
- ④ **人気コース** : GOLFZONユーザーの利用頻度が高い人気コース
- ⑤ **ビギナー向け** : 初心者のためにやさしい難易度のコース

ピン位置、OKパットの距離、風の強さなどの設定や距離(残り距離)、グリーン上の距離などの表示など細かなコース設定が可能です。

※基本設定でプレイする場合は
「ラウンドスタート」で次に進んでください



モード	説明
【通常モード】	すべてのユーザーが楽しくTWOVISIONプラスを楽しめるモードです。既存ビジョンのゲーム難易度と大きな差がなく、無難にトビジョンを楽しむことができます。
【セミツアーモード】	フィールドの楽しさが強化されたTWOVISIONモードです。コースごとの攻略戦略が必要で、ラフ、バンカーペナルティが最大3段階で提供されます。
【ツアーモード】	フィールドの難しさまで楽しめるTWOVISION上級者モードです。ラフ、バンカーペナルティが最大4段階まで提供され、グリーン格子情報も制限されて提供されます。

■ ラウンド画面



画面表記内容

コース名 ホール数 プレイヤー名 ティーからの距離 風向き

残り距離 風の強さ 現在のスコア 現在の位置からの高低差

ピンの位置 想定ポイントまでの距離 グリーンエッジまでの距離

真っ直ぐ打った場合の想定ポイント 想定ポイントからピンまでの残り距離

ライ (フェアウェイ・ラフ・バンカー)

■ 練習画面



画面表記内容

飛距離 キャリー距離 ヘッドスピード ボールスピード バックスピン量

サイドスピン量 打ち出し確度 ミート率 方向核 フェース角

ダイナミックロフト ティー高さ 残り距離



画面右下の「MENU」を押すと、メニュー画面が表示されます

打ち直し： 打ち直しを行う場合

順番をスキップする： 次のプレイヤーにスキップ

キャディを使用する： キャディを付けることが出来る

もう一度音声を聞く： キャディのアナウンスを再度聞く

連続パット： お先に連続してパットする場合

傾斜を見る： 現在地前方の傾斜を表示

目標を見る： 元の方向にリセット

位置情報を見る： 現在のボール位置の環境を見る

グリーンのアングレーションを見る： グリーンの傾斜を見る

視線を低くして見る： ボールの高さから前方を確認

前方を見る： ホール全体を確認

打ち直し： 直前の一球を打ち直す

ドロップ (1打罰)： 1打追加して打ちやすい地点に移動

パットOK： OKパットとして、ホールを終了

スコアカードを見る： スコアカードを表示



マイモ！動画を見る： マイモ！動画を再生

マイモ比較： 左右2画面でマイモ！動画を表示

リアルタイム順位を見る： GLF(大会)時、現在の順位を表示

プレイヤー追加・削除： プレイヤーの追加・削除

次のホールへ： 次のホールへスキップ


キャディ音声設定： アナウンス音声を変更出来る

右・左打席設定： 利き腕の変更を行う場合


ビュー調整： 画面上のボール位置を調整

データモード： ホール毎に自分のクラブのデータが表示される

ショットをする




ボールの置き位置はセンサー内であれば自由です。
画面のボール位置に○マーク「」が表示されると
ショットができます。



フェアウェイマット





ツアーラフマット



デュアルバンカーマット

キーパッド

デュアルプレートの横にキーパッドが埋め込まれています。キーパッドを使用して、打撃方向を調整したり、クラブを他のものに変更したりできます。



番号	機能
①	パッティングが可能ときにグリッドボタンを押すと、画面にグリッドが表示または消えます。ゲームオプションによっては、この機能を使用できない場合があります。
②	このボタンを使用してより長いクラブに切り替えることができます。
③	このボタンを使用してより短いクラブに切り替えることができます。
④	左ボタンを押すたびに、目標地点が少しずつ左に移動します。移動距離は状況によって異なります。
⑤	右ボタンを押すたびに、目標地点が少しずつ右に移動します。
⑥	ティーアップボタンを押すたびに、 <u>オートティーアップ機</u> によってボールが1つずつ供給されます。



オンサインサービス




GOLFZONのアプリを利用すれば、
データ分析、スイング動画など様々な情報が確認できます。

<アプリ一例>



ホーム
ユーザー情報
最近の練習記録



記録
ラウンドのスコア、
練習の記録、保存し
た動画の確認が可能



フィード
投稿された全ての
フィードを閲覧可能



大会
各店舗の開催した
大会が閲覧可能



店舗
各店舗の検索

ユーザー様向け冊子

いつでもどこでも、
**アプリで
コンテンツを確認**

GOLFZON Global App
スマートログインで簡単にログインができ、
データ分析、スイング動画など様々な情報が確認できます。

動画・スコア
実施中の大会
店舗検索
プレーの記録

GOLFZON
ダウンロードはこちらから
Android はこちら | iPhone はこちら

ECサイトからご注文いただけます



GOLFZONグローバルアプリ
ダウンロードはこちらから

■会員登録方法 ※旧アプリをご利用していた方はそのままログインが可能です

①会員登録を押す

ID

パスワード

ログイン

[IDを探す](#) | [パスワードを探す](#) | **会員登録**

②携帯電話番号を入力後、【認証を受ける】を押す

+81 ▼ 携帯電話番号

認証を受ける

認証番号5桁

登録された携帯電話番号がない場合？ [メールアドレスで認証](#)

③登録した携帯番号に数字5桁の認証番号が届くので入力する

④好きなIDとパスワードを設定する(6-12桁の英数字)

ID

IDは間を空けずに6-12文字の英文、数字で組み合わせて入力してください

パスワード

6～12桁（英字/数字）で入力してください

⑤利用規約、個人情報保護方針をご一読の上、完全な同意にチェックを入れ、【同意する】を押す

同意が必要です。

☒ 完全な同意

- ☒ [必須]利用規約 [見る](#)
- ☒ [必須]個人情報保護方針 [見る](#)

同意する

⑥好きなニックネームと性別を選択

ニックネーム



男性



女性

⑦メールアドレスと生年月日を入力後、【始める】を押す

追加情報（選択）

メールアドレス

example@golfzon.com

生年月日

YYYY.MM.DD



始める

サービス概要

GOLFZON LIVE FESTIVAL(通称:GLF)とは、9ホールまたは18ホールのスコアを競うオンライン大会です。ユーザーはGLF開催期間中、原則何度でもプレーすることが可能で、期間終了時の最も良かったスコアで最終順位が決定します。



店舗GLF開催のメリット

- ①店舗側からお客様へ、お客様同時でのコミュニケーションツールとなるため、店舗内コミュニティが創出され、リピーターへとつなげることも可能です。
- ②GLFを楽しむお客様が増え、稼働時間の増加が見込めます。
何回でもプレイが可能なので、結果リピーターが増えて安定的な収入源になります。
- ③GLFのリピーターとなったお客様は、店舗の大会のみならず、全国の参加者たちが競うGOLFZON主催の大会にも参加していただくことで、多様なゴルフプレイを楽しんでいただけます。



※大会申請、参加方法など詳しい情報は大会のページを参考にしてください。

■ GLF開催申請方法

■モード選択の画面でGLFを選び、「次へ」ボタンをタッチします。

■大会モードでは、プレイヤー全員の
ログインが必要になります。

■現在開催中の大会一覧が表示されます。

参加したい大会を選び、
「次へ」ボタンをタッチします。

■大会モードでは、コース設定の変更はできませんので、「ラウンドスタート」ボタンをタッチします。

■各ホール終了時
リーダーズボードが表示されます

■GLFのみグリーン上では画面方向を変える事が出来なくなります

■ GLF開催申請方法

(店舗オリジナル大会作成)

◆申請方法は2種類あります。

1、メールで申請

[illegible]

- ①ECサイト(GOLFZON消耗品サイト)ログイン
- ②右下の取扱説明書をクリック
- ③GLF申請方法でフォーマットダウンロード
- ④大GLF申請フォーマットへ記入してメールで申請します。

◆GLF申請フォーマット見本

黄色い箇所が必須記入事項となります。

2、GLMサイトで申請

下記URLにログインして大会申請

<http://glm.golfzon.jp>

メール	taikai@golfzon.com
GLM	http://glm.golfzon.jp

開始希望日の**3営業日前まで**に下記までご送付ください。

受付時間：10:00～18:00

■ GOLFZONのサービスに関してのご質問

よくある質問が項目ごとに整理されています





メンテナンス



①プロジェクター本体の電源切り、電源プラグを抜いた状態で作業を行います。



②フィルターカバーを外します。
※2点爪を外すとカバーが外れます。



③フィルターを外して交換または掃除を行います。




④エアダスターなどを使用して吸気口の本ホリの除去を行ってください



2か所のロックを外す

蓋にも汚れが溜まります


⑤取り出したフィルターは2つに分離することができます。掃除機を使って掃除をしてください



⑥ケーブルを差しプロジェクターの電源を起動後、リモコンのメニューボタンを押します。

⑦フィルター時間からリセットをして完了

オートティーアップ



付属部品



VISION用フットスイッチ



左用フットスイッチ



フットスイッチの丸ボタンを押してティーを上昇させます。
上がったことを確認し、ティーをつまんで上まで引っ張り上げます。
付属部品をオートティーアップに装着します。
(するとドライバーでネジを外す際に下がらなくなります。)

ドライバーで3ヶ所のネジを外し、新しいティーと交換します。
※強く締めすぎると「ネジ穴が潰れる」原因となりますので
ご注意ください。





お客様シミュレーター機器に発生した不具合に対しての早期問題解決の目的で、セルフトラブルシューティング用のチャットボットがごございます。

ゴルフゾン公式LINEアカウントからアクセスができます。
お手持ちのスマートフォンから下記の方法でアクセスが可能です。

LINEアプリを起動した後、下記QRコードからゴルフゾンアカウントの友達登録をお願い致します。
LINE画面内の「チャットボット」アイコンをクリックして頂くことで、
チャットページにアクセスする事ができます。

※定期的に実施されるサーバーメンテナンス情報も配信されますので、必ずご登録をお願い致します。

※その他、サーバー点検情報、イベント、コースアップデート情報なども随時配信しております。



注意事項

- お客様自身で対応可能な範囲の作業内容となっているため、全てのトラブルが解決できるわけではありませんのでご了承ください。
- 本ツールでご案内する作業のご実施につきましては自己責任にてお願い致します。
- チャットサーバーメンテナンス時はサービスが利用できない場合がございます。
- 今後、トラブルシューティングの内容は随時アップデートをしていく予定です。

全国どこでも迅速かつ便利にアフターサービスを受けることができます。

GOLFZONテクニカルサポートセンター

TEL:0120-395-398

受付時間： 10:00 ～ 22:00

LINE登録のご案内

有益な情報をいち早くお送りしています。

大会
イベント
情報

コース
アップデート

シミュレーション
機器
情報提供

サーバー
点検の
お知らせ


など....



【遠隔対応時の操作手順】



①デスクトップ上の
遠隔サポートをクリック



②『実行』をクリック



③『使用中のID』に表示される9桁
か10桁の数字をサポート担当に伝達



遠隔対応開始



GOLFZON STORE MANAGER

店舗運営サイト< GSM_Golfzon Store Manager >でできること

◆シミュレーターコントロール

- ・シミュレーターの利用状況、利用人数、利用時間などのリアルタイム情報の確認

◆予約管理

- ・ご利用の店舗へ会員様の予約状況やスケジュールを店主が管理

◆大会管理

- ・GLF(GOLFZONのオンライン大会)の店舗大会・リーグの申請
- ・店舗で開催中の大会・リーグの管理


◆商品管理

- ・シミュレーターの利用時間の確認

◆管理設定

- ・シミュレーター設定・・・シミュレーターのソフトウェア、ハードウェアの設定
- ・スタッフ登録・・・店舗のスタッフのID、名前、経歴などの登録
- ・店舗情報・・・GOLFZONアプリ内の店舗情報の更新

URL:glm.golfzon.jp



会員ID	
パスワード	

※詳しいマニュアルは本紙36ページをご確認ください。



製品マニュアル

詳しい各製品のマニュアルは下記QRコードよりアクセスいただくか、
消耗品サイト(<http://e-shop.golfzon.jp/index.html>)にログイン後、



取扱い説明書・ダウンロード

よりダウンロードいただけます。



- 取扱い説明書
- メンテナンスマニュアル
- ラミネート
- 運営管理サイトマニュアル
- 大会申請用フォーマット

※シミュレーション機器のブースではダウンロードを行わないようにしてください。